COLOCAÇÃO DE JANELA DE CORRER

PASSO 01
O primeiro passo é tirar as medidas do vão em quatro pontos, sendo dois na horizontal e dois na vertical. Em seguida, adquirir o kit-instalação Alclean na medida desejada, os vidros temperados, o trinco e o puxador.

PASSO 02
Desembalar o kit, organizando todos os componentes para a instalação.

PASSO 03
Medir o vão e cortar os excessos dos perfis guia e trilho superior.

PASSO 04
Colocar a escova de vedação no perfil guia.

PASSO 05
Instalar o perfil guia com parafusos. É importante fixar os parafusos do perfil guia na canaleta destinada aos vidros fixos.

PASSO 06
Mede-se e corta-se o perfil U apoiado na guia até a altura total da janela. Esse primeiro corte serve para permitir o alinhamento do trilho superior com a guia.

PASSO 07
Com um nível manual, aprumar o perfil, para garantir que a janela ficará nivelada. Observar qual será o alinhamento correto do trilho superior e fazer uma marca com lápis. Esse procedimento deve ser utilizado para os dois lados da janela.

PASSO 08
Após verificado o prumo, afixar o trilho superior. Aparafusar no vão o trilho superior com parafusos. Num vão com até 2 metros é possível executar-se essa tarefa sem ajuda. Acima dessa medida é preciso um ajudante para segurar o perfil.

PASSO 09
Depois do trilho superior instalado, mede-se e corta-se pela segunda vez o perfil U lateral para ajustar esse perfil encaixado no trilho superior.

PASSO 10
Faz-se a instalação dos perfis U nas laterais com dois furos e aparafusamento de cada lado.

PASSO 11
Fixado o quadro, a segunda parte é o posicionamento dos vidros fixos. Colocar as duas cunhas de regulagem embaixo do local de cada um dos dois vidros fixos, evitando que o vidro seja posicionado diretamente na guia do alumínio.

PASSO 12
Posicionar o vidro sobre as cunhas e empurrá-lo em direção ao perfil U. Nesse momento, uma cunha fica embaixo do vidro e outra exposta. Com a ajuda de um estilete, posicionar a segunda cunha embaixo do vidro até que este fique alinhado.

PASSO 13
Depois dos dois vidros fixos encaixados, observa-se o paralelismo dos dois. Toma-se as medidas inferior e superior para verificar-se o alinhamento e o prumo. Se for necessário alterar o prumo, é quebrada a cunha para se fazer os ajustes na altura; se não for suficiente, utilizar um calço de madeira. É importante que os vidros fixos fiquem perfeitamente paralelos na parte central, pois na parte lateral o desnível é absorvido pelo perfil U lateral, que possui 22 milímetros no caso do kit Alclean, exatamente para permitir esse recurso.

PASSO 14
Depois dos paralelismos observados e corrigidos, já se pode fazer a montagem dos vidros de correr. Uma dica é no momento de se colocar as roldanas, deixá-las na metade do furo, para poder ter alguma tolerância de ajuste.

PASSO 15
Antes de colocar a porta, é importante verificar se não ficou algum cavaco, sujeira ou resíduo dentro da canaleta por onde a roldana vai correr.

PASSO 16
Encaixam-se as duas folhas e alinha-se seu posicionamento pela roldana, cuidando para que, no transpasse, as folhas de vidro fiquem alinhadas em perfeito paralelismo.

PASSO 17
Instalar, com uma furadeira e parafusos, os limitadores das roldanas nos cantos, que irá delimitar a abertura máxima da janela.

PASSO 18
Logo em seguida, medem-se as distâncias dos transpasses. Posicionar as folhas móveis fechadas, de modo que a mesma distância do transpasse de uma deve ser igual à de outra.

PASSO 19
Abre-se um dos vidros e padroniza-se, com o limitador da roldana, a parada da porta. Depois afasta-se uma das portas e fixa-se o limitador por baixo do trilho com uma furadeira e parafusos.

PASSO 20
O perfil de transpasse (opcional) é encaixado no vidro fixo sob pressão.

PASSOS 21 e 23
Depois disso, vem a instalação dos puxadores e do trinco.

PASSO 24
Encaixe, em seguida, o perfil clique, para fechar a canaleta inferior e proporcionar um melhor acabamento.

PASSO 25
Em seguida, encaixe a capa do perfil superior sob pressão. Para fixar a capa ao trilho superior, nunca se deve bater o martelo de metal ou borracha diretamente na capa. Usar sempre uma proteção, de preferência madeira revestida com pedaço de carpete. Bater o martelo nessa madeira para que esta assente a capa sem amassá-la.

PASSO 26
Por último, é feita a vedação de silicone em todo o perímetro da janela, por dentro e por fora.

Créditos: Alclean.com.br